

FOAM REMOVER

DETERGENTE UNIVERSAL PARA QUITAR LA ESPUMA POLIURETÁNICA FRESCA

- Eliminación rápida y eficaz de espuma poliuretánica no endurecida de cualquier superficie
- Doble uso: montado en pistola o mediante boquilla pulverizadora
- Indispensable para limpiar las pistolas para espumas



CÓDIGO	contenido [mL]	color	unid.
FOAMREM500	500	incolore	12

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el limpiador siempre es aconsejable dotarse de equipos de protección individual (EPI) adecuados y consultar la ficha técnica y la ficha de seguridad.

Antes del uso, comprobar que el producto sea compatible con la superficie sobre la que se aplicará. Aplicar el producto mediante la boquilla pulverizadora, directamente sobre la espuma desde una distancia de 20-30 cm y dejar actuar algunos segundos; luego, limpiar con un paño. Si es necesario, repetir la operación.

Para limpiar las pistolas para espuma, utilizar la conexión de bayoneta para enroscar el bote de spray a la pistola y presionar el gatillo para aplicar el producto. Esperar a que transcurran unos minutos para que el disolvente deshaga los residuos del interior de la pistola y repetir la aplicación.

ADVERTENCIAS

- No utilizar en lugares sin ventilación
- Producto inflamable
- No respirar vapores/aerosoles
- Evitar el contacto con los ojos y la piel
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa local
- Respetar la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad
- Recipiente a presión. Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, aun después del uso

Aerosol 1. Eye Irrit. 2. STOT SE 3.