

PERGOFAST

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРГОЛ И МЕБЕЛИ


- Позволяет создавать перголы и мебель любой формы и размера
- Достаточно деревянных компонентов квадратного сечения без какой-либо обработки. Размеры 90 x 90 мм (4" x 4"), 120 x 120 мм, 140 x 140 мм (6" x 6")
- Оцинковка и черная окраска RAL9005FT обеспечивают оптимальную долговечность и эстетичный результат. Входящие в комплект винты окрашены в тот же цвет



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ	SC3	МАТЕРИАЛ	S235 THERMO DUST
--------------------	-----	----------	------------------------




PERGO3WAY



APT. N°	стакан [мм]	длина рычага [мм]	толщина [мм]	отверстия [кол-во x мм]	шт.
PERGO3W090	92 x 92	140	2,0	24 x Ø6,5	4
PERGO3W120	121 x 121	190	2,0	36 x Ø6,5	4
PERGO3W140	143 x 143	250	2,0	48 x Ø6,5	4

В комплект входят окрашенные шурупы по дереву.


PERGO4WAY



APT. N°	стакан [мм]	длина рычага [мм]	толщина [мм]	отверстия [кол-во x мм]	шт.
PERGO4W090	92 x 92	140	2,0	32 x Ø6,5	2
PERGO4W120	121 x 121	190	2,0	48 x Ø6,5	2
PERGO4W140	143 x 143	250	2,0	64 x Ø6,5	2

В комплект входят окрашенные шурупы по дереву.

PERGOSHOE



APT. N°	основание [мм]	высота [мм]	толщина [мм]	отверстия [кол-во x мм]	шт.
PERGOSHOE4090	40	90	2	8 x Ø6,5	16

В комплект входят окрашенные шурупы по дереву.

PERGOPOST



APT. N°	стакан [мм]	высота [мм]	толщина [мм]	пластина основания [мм]	отверстия в основании [кол-во x мм]	отверстия в стакане [кол-во x мм]	шт.
PERGOPOST090B	92 x 92	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	8 x Ø6,5	1
PERGOPOST120B	121 x 121	150	2,0	200 x 200	4 x Ø11,5	8 x Ø6,5	1
PERGOPOST140B	143 x 143	150	2,0	200 x 200	4 x Ø11,5	8 x Ø6,5	1
LIFT25	60 x 60	25	3,0	-	-	-	1

LIFT не входит в упаковку.
В комплект входят окрашенные шурупы по дереву.

ОДИНОЧНАЯ ПЕРГОЛА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ

вариант 1	вариант 2	вариант 3
 90x90 mm (4"x4")	 120x120 mm (4 3/4"x4 3/4")	 140x140 mm (6"x6")
 4x PERGOPOST090B	 4x PERGOPOST120B	 4x PERGOPOST140B
 4x PERGO3W090	 4x PERGO3W120	 4x PERGO3W140
 16x PERGOSHOE4090 ^(*)	 16x PERGOSHOE4090 ^(*)	 16x PERGOSHOE4090 ^(*)
 4x LIFT25	 4x LIFT25	 4x LIFT25

(*) Указанное количество относится к числу стропил, расположенных на крыше или стене.
Рекомендуемая длина деревянных элементов перголы размером 300 x 300 см:

- 4 стойки, L = 250 см
- 4 балки, L = 300 см
- 8 солнцезащитных экранов (40 x 90 мм), L = 298 см

предлагаемые варианты различаются
в зависимости от размера
деревянных элементов



ДВОЙНАЯ ПЕРГОЛА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ

вариант 1	вариант 2	вариант 3
 90x90 mm (4"x4")	 120x120 mm (4 3/4"x4 3/4")	 140x140 mm (6"x6")
 6x PERGOPOST090B	 6x PERGOPOST120B	 6x PERGOPOST140B
 4x PERGO3W090	 4x PERGO3W120	 4x PERGO3W140
 2x PERGO4W090	 2x PERGO4W120	 2x PERGO4W140
 32x PERGOSHOE4090 ^(*)	 32x PERGOSHOE4090 ^(*)	 32x PERGOSHOE4090 ^(*)
 6x LIFT25	 6x LIFT25	 6x LIFT25

(*) Указанное количество относится к числу стропил, расположенных на крыше или стене,
относительно одного пролета.

Рекомендуемая длина деревянных элементов перголы размером 300 x 600 см:

- 6 стоек, L = 250 см
- 7 балок, L = 300 см
- 16 солнцезащитных экранов (40 x 90 мм), L = 298 см

предлагаемые варианты различаются
в зависимости от размера
деревянных элементов



ОДИНОЧНАЯ СТЕНОВАЯ ПЕРГОЛА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ

вариант 1	вариант 2	вариант 3
		
90x90 mm (4"x4")	120x120 mm (4 3/4"x4 3/4")	140x140 mm (6"x6")
 4x PERGOPOST090B	 4x PERGOPOST120B	 4x PERGOPOST140B
 2x PERGO3W090	 2x PERGO3W120	 2x PERGO3W140
 16x PERGOSH0E4090 ^(*)	 16x PERGOSH0E4090 ^(*)	 16x PERGOSH0E4090 ^(*)
 2x LIFT25	 2x LIFT25	 2x LIFT25

(*) Указанное количество относится к числу стропил, расположенных на крыше или стене. Рекомендуемая длина деревянных элементов перголы размером 300 x 300 см:

- 2 стоек, L = 250 см
- 3 балок, L = 300 см
- 8 солнцезащитных экранов (40 x 90 мм), L = 298 см



предлагаемые варианты различаются в зависимости от размера деревянных элементов



ДВОЙНАЯ СТЕНОВАЯ ПЕРГОЛА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ

вариант 1	вариант 2	вариант 3
		
90x90 mm (4"x4")	120x120 mm (4 3/4"x4 3/4")	140x140 mm (6"x6")
 6x PERGOPOST090B	 6x PERGOPOST120B	 6x PERGOPOST140B
 2x PERGO3W090	 2x PERGO3W120	 2x PERGO3W140
 1x PERGO4W090	 1x PERGO4W120	 1x PERGO4W140
 32x PERGOSH0E4090 ^(*)	 32x PERGOSH0E4090 ^(*)	 32x PERGOSH0E4090 ^(*)
 3x LIFT25	 3x LIFT25	 3x LIFT25

(*) Указанное количество относится к числу стропил, расположенных на крыше или стене, относительно одного пролета. Рекомендуемая длина деревянных элементов перголы размером 300 x 600 см:

- 3 стоек, L = 250 см
- 5 балок, L = 300 см
- 16 солнцезащитных экранов (40 x 90 мм), L = 298 см



предлагаемые варианты различаются в зависимости от размера деревянных элементов



СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ

			
90x90 mm (4"x4")	2x PERGO3W090	2x PERGO4W090	12x PERGOSH0E4090

Рекомендуемая длина деревянных элементов конструкции 200 x 50 см

- 4 вертикальных элемента, L = 40 см
- 2 продольные рейки (сиденье), L=200 см и L=181,2 см
- 2 поперечины (сиденье), L = 40 см
- 2 поперечины (спинка), L = 40 см
- 6 продольных элементов (40 мм x 90 мм), L = 180 см



СКАМЬЯ

		
90x90 mm (4"x4")	4x PERGO3W090	8x PERGOSH0E4090

Рекомендуемая длина деревянных элементов конструкции 200 x 50 см

- 4 вертикальных элемента, L = 40 см
- 2 продольные рейки, L = 200 см
- 2 балки, L = 30 см
- 4 продольных элемента (40 мм x 90 мм), L = 198 см



СТОЛ

		
90x90 mm (4"x4")	4x PERGO3W090	16x PERGOSH0E4090

Рекомендуемая длина деревянных элементов конструкции 200 x 100 см:

- 4 вертикальных элемента, L = 80 см
- 2 продольные рейки, L = 200 см
- 8 продольных элементов (40 мм x 90 мм), L = 198 см





ЯЩИК

	
90x90 mm (4"x4")	8x PERGO3W090


Рекомендуемая длина деревянных элементов конструкции 200 x 50 см:

- 4 вертикальных элемента, L = 50 см
- 4 продольные рейки, L = 200 см
- 4 балки, L = 30 см





МОНТАЖ

ОДИНОЧНАЯ ПЕРГОЛА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ




01

Установите в нужное положение верхнюю часть перголы



02a



Сначала соберите три элемента (в форме буквы U)



02b


Зафиксируйте с помощью шуруповёрта

установочный упор



03a


Завершите сборку верхней части перголы



03b


Закрепление и разворот собранной части

установочный упор







04
Прикрепите хомуты крепления к балке




05
Монтируйте опоры




06
Вставьте вертикальные элементы вместе с опорами




07
Завершите установку оставшихся вертикальных элементов и закрепите их



08
Проверьте вертикальность вертикальных элементов и перпендикулярность собранной конструкции. Затем приступите к креплению опор к земле




09
Завершите сборку конструкции, закрепив стропила




МОНТАЖ


ОДИНОЧНАЯ СТЕНОВАЯ ПЕРГОЛА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ




- 01**
Установите в нужное положение верхнюю часть перголы




- 02a**
Сначала соберите три элемента (в форме буквы U)




- 02b**
Зафиксируйте с помощью шуруповёрта



- 03**
Установите хомуты крепления и опоры строек на балки, как показано на рисунке




- 04**
Произведите монтаж двух опор на концах






05

Вставьте стойки с опорами в ранее собранную верхнюю часть




06

Зафиксируйте вертикальные элементы, прислоните конструкцию к стене и продолжайте крепление, проверяя вертикальность и перпендикулярность элементов




07

Прикрепите опоры к стене и земле




08

Завершите сборку конструкции, закрепив стропила





МОНТАЖ

ДВОЙНАЯ ПЕРГОЛА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ




01

Установите в нужное положение часть **1** перголы





02a

Сначала соберите три элемента (в форме буквы U)




02b

Зафиксируйте с помощью шуруповерта




03a

Завершите сборку части **1**, как показано на рисунке



03b


Продолжайте крепление и разверните собранную деталь на 180°






03c

Прикрепите хомуты крепления к балкам




04

Монтируйте опоры




05

Вставьте стойки с опорой в ранее собранную верхнюю часть




06

Завершите операцию двумя оставшимися стойками




07

Приступите к сборке части 2




07a


Приступите к сборке части 2




07b
Приступите к сборке части **2**




08a




09
Проверьте вертикальность стоек и перпендикулярность собранной конструкции. Затем приступите к креплению опор к земле




08
Соедините часть **1** и часть **2**, а затем закрепите их



08b




10
Прикрепите поперечины к хомутам крепления с помощью шуруповерта





МОНТАЖ


ДВОЙНАЯ СТЕНОВАЯ ПЕРГОЛА С СОЛНЕЦЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ




01
Установите в нужное положение часть **1** перголы




02a
Сначала соберите три элемента (в форме буквы U)



02b
Зафиксируйте с помощью шуруповерта




03
Завершите сборку части **1**, как показано на рисунке



04
Произведите монтаж трех опор на концах


3x






05

Установите в нужное положение часть **1** перголы




06

Приступите к сборке части **2**




07

Сначала соберите три элемента (в форме буквы U)





08

Зафиксируйте с помощью шурупверта




09

Временно закрепите часть **1** конструкции на стене, подведите поближе часть **2**, а затем закрепите их вместе



10


Прикрепите поперечины к хомутам крепления с помощью шурупверта





09

Прикрепите опоры к стене и земле



10

Прикрепите поперечины к хомутам крепления с помощью шуруповерта

